

警報一覧

該当機種 WTP28/42/60DA WDP28/42/56CA WDP100/170EA
WFP28/40BA WLP28/40BA WHP18BA

異常表示	異常内容	異常の状況
P1	ドレン警報	ドレンパンの満水を検知し、警報を出します。
P2	凍結防止警報	熱源水温度の異常低下を検知し、警報を出します。
P4	ファンモータ異常	ファンモータの異常過熱を検知し、警報を出します。
P5	逆相検出	電源の逆相結線を検知し、警報を出します。(三相電源の場合)
P6	結氷防止警報	空気熱交換器温度の異常低下または結氷を検知し、警報を出します。
P7	過電流警報	圧縮機の過電流を検出し、警報を出します。
P8	溶着異常	マグネットリレーの接点溶着を検知し、警報を出します。
P9	水量異常	熱源水入口温度と出口温度の差が規定値を超えた場合に、警報を出します。
L1	圧縮機異常(OLリレー)	圧縮機の異常温度を検知し、警報を出します。
L2	高圧異常(高圧スイッチ)	冷媒配管内の異常圧力検出し、警報を出します。
L3	高圧ガス温度異常	冷媒ガスの異常過熱を検知し、警報を出します。
L4	カレントトランス不良検出	カレントトランスの動作不良を検出し、警報を出します。
L4	マグネットリレー不良検出	マグネットリレーの動作不良を検出し、警報を出します。
L5	欠相検出	電源の欠相を検出し、警報を出します。
E1	スイッチ系統通信異常	ユニットスイッチ間の通信線の断線、短絡等、異常を検知し、警報を出します。
E2	ユニット間通信異常	上位装置・ユニット間の渡り通信線の断線、短絡等、異常を検知し、警報を出します。
E3	全系統通信異常	全系統(ユニットスイッチ及びユニット間)の通信線の断線、短絡等、異常を検知し、警報を出します。
E4	接続台数異常	指定の接続台数またはグループ数を超えて接続された場合に警報を出します。
E6	外部信号受信検出	2号機以降(子機)が直接外部より運転/停止信号を受信した場合に警報を出します。
E7	機種設定異常	設定された機種情報が間違った場合に警報を出します。
E8	アドレス重複異常	同じ系統内にユニットのアドレスが重複している場合に警報を出します。
E9	1号機(親機)設定スイッチの複数接続	1台のユニットに1号機(親機)設定された液晶パネルまたは、スリムリモコンが複数接続されている場合に警報を出します。
F1	室内コイル液サーミスタ異常	サーミスタの断線及び短絡を検出し、警報を出します。
F2	水熱交入口サーミスタ異常	
F4	高圧ガス温度サーミスタ異常	
F5	室温サーミスタ異常	
F6	低圧ガス温度サーミスタ異常	
F7	室内コイルサーミスタ異常	
F8	水熱交出口サーミスタ異常	