

## 【14】 警報一覧

点検コード		警報内容	警報処理
リモコン	F4上位		
A02	E2	熱源機-熱源機間通信エラー	システム停止 (自動解除)
A04	E4	熱源機接続台数エラー	システム停止
A05	E5	熱源機-インバータ間通信エラー	システム停止
A06	E6	熱源機外部信号受信検出	システム停止
A07	E7	熱源機機種設定不良	システム停止
A08	E8	熱源機アドレス重複検出	システム停止
A10	E4	室内機接続台数警報	システム停止
A11	E4	室内機接続容量警報	システム停止
A12	E2	システムダウン警報	システム停止 (自動解除)
C01	F4	T1: 吐出サーミスタ警報	機器停止
C02	F2	T2: 水熱交入口サーミスタ警報	機器停止
C03	F1	T3: 水熱交出口サーミスタ警報	機器停止
C05	F0	T5: オイルサーミスタ警報	機器停止
C06	F3	T6: 熱源水入口サーミスタ警報	機器停止
C07	F8	T7: 熱源水出口サーミスタ警報	機器停止
C13	F0	高圧圧力センサ警報	機器停止
C14	F0	低圧圧力センサ警報	機器停止
C15	F0	ドレンセンサ警報	機器停止
C16	L4	熱源機電流センサ警報	機器停止
C17	L5	熱源機欠相警報	機器停止
C21	F5	Ti1: Troomサーミスタ警報	室内機サーモOFF、送風運転
C22	F0	Ti2: Tliq0サーミスタ警報	室内機サーモOFF、送風運転
C23	F0	Ti3: Tliq1サーミスタ警報	室内機サーモOFF、送風運転
C24	F0	Ti4: Tgasサーミスタ警報	室内機サーモOFF、送風運転
C31	F0	Ts1: ルームサーモ警報	通常運転(Ti1を使用)
E01	E1	R C -室内機間通信エラー	Gr内の他 R C 有効で運転継続
E02	E2	熱源機-室内機-室内機間通信エラー	Gr内室内機サーモOFF、送風運転
E07	E7	機種設定不良	室内機サーモOFF、送風運転
E08	E8	アドレス重複検出	室内機サーモOFF、送風運転 (自動解除)
E09	E9	ユニットに複数の親RC接続検出	室内機サーモOFF、送風運転 (自動解除)
E10	E8	システムアドレス重複	室内機サーモOFF、送風運転
H11	H1	INV過電流警報	機器停止
H12	H2	IPM温度警報	機器停止
H13	H3	DC電圧保護警報	機器停止
H15	H5	INV起動エラー	機器停止
H16	H6	過負荷電流警報	機器停止
J01	L2	保護回路動作警報	機器停止
J03	L3	圧縮機吐出温度警報	機器停止
J04	P3	高負荷警報	システム停止
J05	P6	水熱交凍結警報	機器停止
J06	P6	冷却水凍結警報	機器停止
J07	P3	低圧低下警報	システム停止
J08	L1	オイル不足警報	システム停止
J11	P1	ドレン警報(熱源機)	機器停止
P01	P1	ドレン警報	室内機サーモOFF、送風運転
P04	P4	ファンモータ異常	室内機サーモOFF、送風運転