

## 警報一覧

該当機種 WGP

アラームコード	アラーム内容	アラームコード	アラーム内容
02	保護装置作動	38	保護検出回路異常
04	伝送異常(インバーター)	43	圧力比低下防止保護作動
05	相検出異常	44	低圧圧力上昇保護作動
06	インバーター電圧異常	45	高圧圧力上昇保護作動
07	吐出ガススーパーヒート低下異常	46	高圧圧力低下保護作動
08	圧縮機上部温度過昇	47	低圧圧力低下保護作動
11	吸込温度サーミスタ異常	51	インバーター電流センサー異常
12	吹出温度サーミスタ異常	52	インバーター過電流保護作動
13	熱交液管温度サーミスタ異常	53	トランジスターモジュール保護作動
17	プレート式熱交換器入口水温サーミスタ異常	54	インバーターフィン温度上昇保護作動
18	プレート式熱交換器出口水温サーミスタ異常	60	プレート式熱交換器入口水温低下
19	送風機保護装置作動	61	プレート式熱交換器出口水温低下
23	圧縮機上部温度サーミスタ異常	62	プレート式熱交換器出口水温過昇
24	プレート式熱交換器冷媒出口温度サーミスタ異常	63	プレート式熱交換器冷媒出口温度低下
29	低圧圧力センサー異常	64	水量低下異常
31	容量設定異常	70	52Pフィードバック異常・断水リレー作動
33	オプション機器異常	EE	圧縮機保護アラーム

### 留意事項

- アラームコード“63”、“64”は、プレート式熱交換器の破損につながる重要なコードですので、必ずサービスコールをしてください。